


Anbauanleitung Streueranbausatz Pickup

Best.-Nr.: 5 -99100570

AL: 1153 – 01

Stückliste





1 x Trägerplatte (A)
2 x Gegenplatte (B)
4 x Unterlegplatte (C)
1 x Streuerhalter (D)
2 x Vierkantröhr (E)
1 x Klemmplatte (F)
2 x Distanzstück (G)
2 x Distanzstück (H)
2 x Klappsplint (I)
1 x Abdeckung (J)



1 x Anbauanleitung AL 1153



4 x Senkkopfschraube M 12 x 40
4 x Mutter M 12
4 x Federring M 12
4 x U-Scheibe M 12
4 x U – Scheibe M 12 x 35 x 3



14 x Schraube M 10 x 40
2 x Schraube M 10 x 75
16 x Mutter M 10
14 x Federring M 10
32 x U –Scheibe M 10



6 x Schraube M 8 x 70
6 x Mutter M 8
6 x Federring M 8
12 x U –Scheibe M 8 x 30 x 3
4 x Schraube M 6 x 20
4 x Federring M 6
4 x U -Scheibe M 6














11




Diese Fläche sollte in jedem Fall zumindest teilweise auf der Ladefläche aufliegen!!!!
This area should in any case at least partly lie on the cargo-bed !!!!


12






13



14







M 6 x 20

J

M 6 x 20

19